

ReelBox Avantgarde - Software-Update

Einleitung

Mit der ReelBox Avantgarde haben Sie ein Gerät erworben, dessen Funktionsumfang ständig und kostenlos erweitert wird, um z.B. häufig geäußerten Anwenderwünschen gerecht zu werden oder neuen technischen Entwicklungen Rechnung zu tragen. Weiterhin werden durch Software-Updates eventuell vorhandene Fehler in der Betriebssystem-Software der ReelBox Avantgarde beseitigt.

Update-Möglichkeiten:

1.) Online-Update

2.) Update von DVD

- a.) Recovery-DVD
- b.) Factory-DVD

Online-Update: Um eine bereits in Betrieb befindliche ReelBox Avantgarde auf den aktuellen Stand zu bringen, sollte das sogenannte Online-Update, ausgeführt werden. Hierzu muß die ReelBox per Ethernet-Kabel oder WLAN mit dem Internet verbunden sein.

Update von DVD: Ein Neuaufspielen der Betriebssystemsoftware von DVD ist nur in seltenen Fällen erforderlich, wenn z.B. die ReelBox nicht mehr startet oder massive Probleme im Betrieb auftreten. Unterschieden wird zwischen Update von der Recovery- oder Factory-DVD. Bei Anwendung der Recovery-DVD bleiben Benutzerdaten, wie z.B. die TV-Aufzeichnungen erhalten, das System wird auf Werkseinstellungen zurückgesetzt. Ein Update von der Factory-DVD versetzt die ReelBox in den Auslieferungszustand, alle Nutzerdaten, inkl. der TV-Aufzeichnungen, werden dabei gelöscht.

Update-Vorgang

A.) Online-Update

Um Ihre ReelBox auf dem aktuellen Stand zu halten und neu hinzugekommene Funktionen nutzen zu können, sollten Sie regelmäßig ein Online-Update ausführen. Bitte beachten Sie, daß Ihre ReelBox hierzu mit dem Internet verbunden sein muß.

Starten des Online-Updates:

1. Schalten Sie die ReelBox ein und warten Sie, bis das Gerät gestartet wurde.
2. Drücken Sie die **Setup-Taste** der Fernbedienung.
3. Wählen Sie das Menü **1. Installation** aus und öffnen Sie es durch Drücken der **OK-Taste**.
4. Wählen Sie den Menüpunkt **3. Software-Update** aus und bestätigen Sie mit der **OK-Taste**.
5. Wählen Sie den Menüpunkt **2. Software-Update Online** aus und bestätigen Sie mit der **OK-Taste**.

Falls aktualisierte Software-Pakete gefunden werden, lädt die ReelBox diese automatisch herunter.

6. Drücken Sie die **rote Farbtaste** der Fernbedienung, um die heruntergeladenen Pakete zu installieren.
7. Nach erfolgter Installation drücken Sie bitte erneut die **rote Farbtaste**, um einen Neustart der ReelBox durchzuführen.

Nach erfolgtem Neustart sind die aktualisierten Software-Pakete aktiv und werden verwendet.

ReelBox Avantgarde - Software-Update

B.) Update von Recovery- oder Factory-DVD

Falls Ihre ReelBox nicht korrekt startet oder Probleme im Betrieb auftreten, die durch ein Online-Update nicht zu beheben sind, kann ein Update von Factory- oder Recovery-DVD ausgeführt werden, um die Box auf Werkseinstellungen zurückzusetzen.

Hinweis: Beim Update von der Factory-DVD gehen alle Benutzerdaten, wie z.B. TV-Aufzeichnungen, verloren. **Bitte sichern Sie wichtige Daten daher vor dem Update** auf eine externe Festplatte oder ein Netzwerklaufwerk. Beim Update von der Recovery-DVD werden nur die Systemeinstellungen zurückgesetzt, Benutzerdaten bleiben erhalten. Falls Sie sich nicht sicher sind, welche Update-DVD zu verwenden ist, kontaktieren Sie bitte unseren telefonischen Support, bevor Sie sich die entsprechende DVD herunterladen.

Support-Hotline: 0180 - 50 88 111

Herunterladen des Recovery- oder Factory-Image

Bitte laden Sie die gewünschte DVD über folgenden Link mit einem PC aus dem Internet herunter:
http://www.reel-multimedia.com/de/support_software_updates.html

Brennen des heruntergeladenen Image als Image-DVD

Brennen Sie die heruntergeladene Image-Datei mit dem Brennprogramm Ihrer Wahl, z.B. Nero Burning ROM, als Image-DVD.

Hinweis: Es ist zwingend erforderlich, die Datei als Image-DVD zu brennen, da der Update-Vorgang ansonsten nicht durchgeführt werden kann. Bitte entnehmen Sie die Angaben zum korrekten Brennen einer Image-Datei der Anleitung Ihrer Brenn-Software.

Starten des DVD-Updates

1. Schalten Sie die ReelBox aus und legen Sie die gebrannte Image-DVD nach dem Ausschalten in den Einzugschacht des DVD-Laufwerks der ReelBox.
2. Schalten Sie die ReelBox ein, die Image-DVD wird automatisch eingezogen und der Update-Vorgang beginnt.

Der gesamte Update-Vorgang benötigt ca. sieben Minuten, während dieser Zeit erfolgt keine Bildausgabe am TV-Gerät. Nach erfolgtem Update wird die Image-DVD automatisch ausgeworfen.

3. Entnehmen Sie die Image-DVD aus dem Laufwerkseinzug.
4. Schalten Sie die ReelBox über den Netzschalter an der Rückseite aus.
5. Schalten Sie die ReelBox über den Netzschalter an der Rückseite ein.

Die ReelBox startet nun mit der frisch installierten Betriebssystemsoftware.